

| Крышки-биде Geberit AquaClean | | | Полный комплект установки Geberit AquaClean | | | |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| Geberit AquaClean 4000 | Geberit AquaClean 5000 | Geberit AquaClean 5000 plus | Geberit AquaClean 8000 | Geberit AquaClean 8000 plus | Geberit AquaClean 8000plus | Функции |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | Регулируемая температура воды омывающей струи |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Регулируемый напор омывающей струи |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | Индивидуальная настройка позиции штуцера для омывания |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | Пульсирующая массажная струя с регулируемой интенсивностью струи |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Маятниковый режим движения штуцера (движение шту- цера для омывания вперед и назад) |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | Дамский душ |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | Фен с регулируемой температурой воздуха |
| | | ✓ | | ✓ | ✓ | Пульт дистанционного управления |
| | | | | | ✓ | Управление смывом унитаза с пульта дистанционного управления |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | Очистка воздуха с помощью фильтра из активированного угля |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Автоматическое споласкивание форсунки штуцера для омывания чистой водой |
| | | | | ✓ | ✓ | Дополнительное споласкивание форсунки штуцера для омывания средством JETCLEAN |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Крышка унитаза с функцией плавного опускания |
| | | | | ✓ на 4 персоны | √ на 3 персоны | Программируемый профиль пользователя |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Защита от детей (устройство распознавания пользователя) |

